











MANUAL

Laptable ZOOM

CONTEÚDO DA EMBALAGEM:



<p>1</p> <p>Verifique com atenção o encaixe correto do tubo na base da roda.</p> 	<p>2</p> <p>Encaixe o tubo de 2" na base com as rodas.</p> 	<p>3</p> <p>Prenda-o com o parafuso allen de 5/16"</p> 
<p>4</p> <p>Encaixe o braço pelo topo do tubo.</p> 	<p>5</p> <p>Certifique-se de que o braço esteja encaixado na barra limitadora do tubo.</p> 	<p>6</p> <p>Para ajustar a inclinação da parte superior, simplesmente solte a alavanca, posicione a parte superior e pressione a alavanca novamente.</p> 
<p>7</p> <p>Para ajustar a altura do braço, simplesmente mova o anel flexível e, depois, o braço com o topo.</p> 	<p>8</p> <p>Para usar a mesa do outro lado, gire o topo principal em 180 graus. Usando a chave allen, ajuste os 3 parafusos de acordo com a imagem para ajustar a tensão da parte superior.</p> 	<p>! CAUTION!</p> <p>Antes de fazer qualquer ajuste ou movimento com a mesa, remova o seu notebook.</p> 

Saiba mais em nosso site: useoctoo.com.br

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Plástico:

Lavar com água e sabão neutro utilizando um pano macio. Não utilizar produtos químicos ou abrasivos, principalmente alvejantes, pois estes podem danificar a superfície do plástico.

Metal cromado:

Retirar o pó com flanela seca ou pano macio, diariamente, pois o acúmulo de poeira estimula o aparecimento de ferrugem. Não utilizar esponjas ou objetos ásperos, produtos químicos com solventes e álcool.